



## **Instruktion**

Vi tackar för er beställning och önskar er lycka till med er naturprodukt i massivt trä.

## **Viktigt**

Din nya skiva är gjord i trä, ett levande material som är känsligt för fukt, torka, kyla och värme. För att garantin skall gälla krävs underhåll och skötsel enligt vår beskrivning. Efterföljs denna instruktion kommer er massivträ produkt att få en lång livslängd.

Vi på MT Pegon bearbetar våra ordrar / kundbeställningar enskilt i produktionen. Detta gör att vi/ni försäkras om att produkten är passad ihop och håller den kvalitet som krävs för ett bra resultat och nöjda kunder. För att ni skall kunna uppfölja denna skötsel och garanti skickar vi med denna monteringssett innehållande det ni behöver för att uppnå detta.

## **OBS!**

**Följ noggrant denna instruktion som följer på kommande sidor.**

## **Frågor?**

Vid eventuella frågor,  
ring oss gärna på tel 0300-702 45.

## **Garanti**

Skivorna måste förvaras ett dygn i rumstemperatur, dvs ca 20 grader celsius och med en luftfuktighet mellan 40-60% innan upppackning sker.

Därefter skall skivorna kontrolleras så att produkten överensstämmer med det som är beställt och att inga transportskador finnes.

Om varan mot förmodan inte efterföljer ordern skall anmälan ske senast sju dagar efter godsets ankomst och innan skivorna är monterade. Monterade skivor betraktas alltid som godkända vid monterings påbörjan. Varvid repor, slag, skavmärken, mm ej omfattas av garantin.

### **Garantin omfattar ej:**

- Skador till följd av oförsiktigt eller felaktigt handhavande.
- Om ej montering och skötselinstruktioner efterlevs.
- Obehandlade skivor.
- Betsade eller lackerade skivor.
- Små sprickor kan förekomma och omfattas ej av garantin.

# Montering

Efter uppackning och kontroll av skivorna kommer vi fram till monteringen.

MT Pegon kräver ingen sakkunnig/utbildad person på området. Är du själv en händig person och vågar dig på monteringen, så varsågod. Vi vill bara uppmärksamma dig om garantierna gällande hantering och varsamheten.

Tänk på att trä är ett levande material, vilket innebär att de kan röra sig, växa och krympa pga värme och fuktighet upp till flera millimeter.

Skivorna får därför aldrig limmas fast i skåpsstommarna.

Montering och underhållssatsen som är medlevererad innehåller allt du behöver för en korrekt och fullständig montage och underhåll.

I skåp utan överstycke används medföljande vinklar med avlånga skruvhål baktill så att skivan har möjlighet att röra sig.

Finns överstycke i skåpet borras där i ett hål på åtta millimeter, varvid medföljande bricka används på skruven.

Skivorna är grundoljade och polerade vid leverans, du bör ändå behandla skivorna på båda sidorna med ett tunt lager medföljande olja innan monteringen sker. Se närmare på sidan "underhåll".

Oljning är ett måste i kanterna runt utskärningar om du fäller in spishäll, diskbänk eller dyl.

Det skall vara minimum fem millimeter luftspalt runt om utskärningar för diskbänk, spishäll, mm.

Skivorna skall ej heller monteras så att de ligger emot vägg, kyl, spis, högskåp eller andra fasta installationer. Håll alltid minst fem millimeter avstånd till dito.

## Underhåll

Detta är den viktigaste delen, där bara du själv kan påverka livslängden, kvaliteten och hållbarheten på din produkt.

Gnid ut ett tunt lager av medföljande linolja, låt skivan suga åt sig oljan någon timma. Torka därefter av skivan med en torr trasa, papper eller bomullstyg ordentligt.

Upprepa behandlingen någon gång i veckan under de två första månaderna. Därefter någon gång per månad.

Hur du sköter skivorna det första halvåret avgör skivans framtid.

Skulle skivan få en sträv yta har vi skickat med en putssvamp. Putsa alltid i träets längdriktning (i samband med oljning).

### **Viktigt!**

**Trasor, papper och slipsvampar med linolja kan självantända, så skölj ur dessa rikligt med vatten och hantera och förvara dessa varsamt.**

## Skarvar

Innehåller era skivor skarvar för ihop montering av en eller flera skivor finns det tillhörande beslag och detaljer för detta.

Dessa detaljer är (per skarv):

2 st pinnskruv med brickor och muttrar.

5 st lamellkex för centrering av skivorna i höjded.

60 cm svampgummisnöre för tätning.

1 st 10/13 mm monteringsnyckel för pinnskruven.

**Efterföljs denna instruktion lämnar MT Pegon 2 års garanti på produkten.**

